

Инструкция по переносу термонаклейки утюгом

Термонаклейку DTF можно перенести почти на любую ткань.

Исключения:

- деликатные ткани, которые не выдерживают нагрев до 160 °С в течении 15 секунд;
- ткани с высоким ворсом и крупной текстурой (махровые халаты, носках, шапки крупной вязки), на которых наклейка будет держаться на выступающих элементах, а в промежутках не зафиксироваться;
- ткани и места вещей, которые тянутся больше 10–12% (на столько может растягиваться DTF).

Если переносите впервые, потренируйтесь на тестовой наклейке.

01. Выберите твёрдую устойчивую поверхность — стол или пол без коврового покрытия.

Не рекомендуется гладильная доска, так как трудно создать необходимое давление.

02. Выставьте температуру утюга на 150-170 °С (две-три точки).

Для отдельных видов ткани она может быть другой — посмотрите на ярлычке вещи.

Нельзя переносить утюгом с включённым паром или остатками воды в утюге — вода и пар испортят термонаклейку с вещью.

03. Расправьте ткань ровно, без складок. Положите наклейку на ткань яркой цветной стороной вверх (клеевым слоем на ткань). Изображение или текст должны быть в обычном, не перевёрнутом виде. Сверху положите лист обычной бумаги или бумагу для выпечки.

Неправильное размещение наклейки нельзя исправить после нагрева.

Не рекомендуется размещать наклейку на внутренних швах.

04. Слегка прогладьте, затем поставьте утюг и с силой прижмите на 15-30 секунд 1 раз или 3-7 раз по 5 секунд.

Если размер наклейки больше поверхности утюга, прижимайте наклейку частями.

Перегрев может непоправимо испортить наклейку.

05. Снимайте плёнку только, когда она остынет и вещь полежит после остывания минут пять.

Снимайте плёнку максимально медленно, аккуратно и осторожно, чтобы на плёнке не осталось частей наклейки. Если часть осталась, верните плёнку на место и снова прижмите утюг.

Для надёжности перенесённое изображение, накрытое бумагой можно ещё раз прижать утюгом на 3 секунды.

Снятие горячей плёнки может повредить изображение и вещь.

Уход

Стирка после термопереноса через 24 часа.

- Стирайте в деликатном режиме (при 30 °С или ручная стирка)
- Не скручивайте при отжимании
- Загрязнения бережно удалите мягкой губкой с хозяйственным мылом или жидкостью для мытья посуды.
- Сушите так, чтобы изображение не попало на верёвку, прут или под прищепку. Не сушите в сушилке.
- Гладьте через марлю, кальку, салфетку для глажки или с изнанки.